

Trin for trin

Trin for trin guide til brug af UV lampe

Lavet med vores K4215A

Trin 1



COBRAX^{PRO}

Tænd for lampen ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Trin 2



COBRAX^{PRO}

Tjek batteriniveauet ved at trykke på knappen bat./sek.

4,1 betyder, at lampen er fuldt opladet.

3,6 betyder, at lampen skal oplades.

Trin 3



COBRAX^{PRO}

For at tænde LED'erne (i bunden af lampen) skal du trykke på LED-knappen.

Ved at trykke på den én gang tænder du de to midterste LED'er. Denne funktion er nok til at kurere et stenslag og sparer batteriet.

Hvis du trykker på den to gange, tændes alle 10 LED'er. Denne funktion er generelt beregnet til at kurere revner, men kan også bruges til stenslag.



Trin 4



COBRAX^{PRO}

Her kan du se sikkerhedsafbryderen.
Lampen virker kun, når den er på glasset, da sikkerhedsafbryderen forhindrer øjenskader.

Skulle du ved et uheld vende den om, mens den er tændt, er der ingen grund til bekymring, da lampen slukker af sig selv.

Bemærk: Hvis lampen bliver overophedet, er det ikke muligt at starte en ny cyklus, før den er kølet ned.

Trin 5



COBRAX^{PRO}

Oplad lampen med det inkluderede USB-kabel.

Det grønne lys betyder, at den oplader.

Nyd dit færdige resultat!

COBRAX^{PRO}